

1 PONER EL POSTE SOBRE EL DADO DE HORMIGON

Colocación del ángulo sobre el poste

2 PONER LOS CONTRAVIENTOS

Colocación del ángulo sobre la travesía

3 PONER LA 1ª CORREA SOBRE LOS POSTES

4 MONTAR LAS TRAVIESAS EN EL SUELO

Colocación del ángulo sobre la travesía

5 PONER EL PÓRTICO SOBRE LOS POSTES

6 PONER LOS CONTRAVIENTOS DE CUBIERTA

¡Cuidado!
Acabar el montaje del primer tramo antes de empezar los otros.

7 PONER LAS VIGAS DE CUBIERTA

8 3 PERSONAS Y UN SOBRE ELEVADOR BASTAN PARA MONTAR SU ARMAZON.

LA FACILIDAD DE MONTAJE